BLÜCHER®

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER® EuroPipe - afløbsrørsystem i rustfrit stål



Omfatter:

Push-fit afløbsrør og -fittings Ø40 - Ø250 mm i rustfrit stål AISI 316L eller AISI 304 til anvendelse i bygninger og i jord (i Ø110 - Ø250 mm) samt på skibe, i selvfalds- og vakuumsystemer. Rør og fittings er forsynet med muffe med formonteret tætningsring, som standard i EPDM gummi, alternativt i NBR eller FPM.

Tilbehør og reservedele:

Tætningsringe:	EPDM, NBR, FPM
Øvrigt tilbehør:	Rørbærere, låsebøjler

For produktdetaljer henvises til produktdatabasen på www.blucher.dk

Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER® EuroPipe afløbsrørsystem i rustfrit stål AISI 316L, alternativt AISI 304. Afløbsrørsystemet er godkendt i henhold til ETA Danmarks forskrifter.

Inden ibrugtagning:

- ○ Kontrollér at installationsgenstandene WC, HV og lignende er tilsluttet korrekt.
- ○ Kontrollér at renserør er afproppet.
- ○ Kontrollér at vandlås er monteret.
- ○ Kontrollér at udluftning er korrekt.

Normal drift:

BLÜCHER® EuroPipe afløbsrørsystem i rustfrit stål er vedligeholdelsesfrit. Den blanke og glatte overflade påvirkes normalt ikke i almindelige baderum og lignende. I visse industrier kan det være nødvendigt med en form for rengøring eller vedligeholdelse.

Tekniske data:

Se produktkatalog og produktdatabase på www.blucher.dk

BLÜCHER® DRAINAGE SYSTEMS

KEEPING UP THE FLOW